

הכנת ה WatchPAT 300 ללילה נוסף

החלפת האצבעון (מידי לילה)

- נתקי את האצבעון המשומש על ידי לחיצה על הלשונית.
- הקטנה (קליפ) המסומנת בחץ בתמונה משמאל.
- החלקי את המחבר בעדינות החוצה מהאצבעון.
- החלקי את הקונקטור/מחבר לתוך אצבעון חדש.



החלפת סוללה (מידי לילה)

כדי להכניס את הסוללה למכשיר WP300:

- הסרי את מכשיר WP300 מהרצועה על ידי פתיחה של הצד השמאלי שלה (הצד עם הקצה הבולט).
- פתחי את תא הסוללה בגב המכשיר והוצאי את הסוללה מהמכשיר.
- הכנסי סוללת AAA חד פעמית לתא הכיוון של '+' ו- '-' מתואר על מכסה הסוללה ובתא.
- סגירת תא הסוללה.
- החזרי את המכשיר לתוך הרצועה – צד ימין תחילה ואז צד שמאל, עד שנשמע "הליקה"

החלפת מדבקת חיישן החזה (מידי לילה)

- הסרי את המדבקה המשומשת מהחיישן ונקה/י שאריות דבק.
- קחי מדבקה חדשה + כיסוי (למשך מהחלק הכחול ולהדביק על חיישן החזה).
- ניתן להשתמש בכל מדבקה/דבק לעור, גם לשימוש על גב החיישן.



הודעות שגיאה Error:

במידה וישנה תקלה יופיע מספר Error על גבי צג המכשיר, שמציין את סוג השגיאה. לרוב מדובר בתקלה עקב סוללה או אצבעון שלא הוחלפו או שהאצבע לא ממוקמת טוב בתוך האצבעון.

להלן פירוש למספרי השגיאות הנפוצות ודרכי הטיפול בהן:

- **0001** סוללה חלשה – יש להחליף סוללה.
- **0020** אצבעון משומש – יש להחליף לאצבעון חדש.
- **0080** אצבעון לא הוחלף/יושב לא כמו שצריך - לוודא שחובר למכשיר אצבעון חדש באופן תקין.
- **0100** תקלה במגעים - לוודא שחובר למכשיר אצבעון חדש באופן תקין. (כל אצבעון לשימוש חד פעמי).
- **2000** המכשיר לא מזהה את האצבע - לוודא כי האצבעון הותקן על האצבע כראוי והמדבקה הוסרה.

בכל מספר שגיאה אחר יש לפנות אל התמיכה במייל: support10k@project10k.org.il או דרך האפליקציה: תפריט – עזרה – פנייה לתמיכה.